

配备工具



自备工具



车辆准备

拆卸车壳

去掉4个螺丝和4个开口销

